Номера для заказа S7–200

E

CPU	Номер для заказа
CPU 221 DC/DC/DC 6 входов/4 выхода	6ES7 211-0AA23-0XB0
CPU 221 AC/DC/Relay 6 входов/4 реле	6ES7 211-0BA23-0XB0
CPU 222 DC/DC/DC 8 входов/6 выходов	6ES7 212-1AB23-0XB0
CPU 222 AC/DC/Relay 8 входов/6 реле	6ES7 212-1BB23-0XB0
CPU 224 DC/DC/DC 14 входов/10 выходов	6ES7 214-1AD23-0XB0
CPU 224 AC/DC/Relay 14 входов/10 реле	6ES7 214-1BD23-0XB0
CPU 224XP DC/DC/DC 14 входов/10 выходов	6ES7 214-2AD23-0XB0
CPU 224XP AC/DC/Relay 14 входов/10 реле	6ES7 214-2BD23-0XB0
CPU 226 DC/DC/DC 24 входа/16 выходов	6ES7 216-2AD23-0XB0
CPU 226 AC/DC/Relay 24 входа/16 реле	6ES7 216-2BD23-0XB0
Модули расширения	**Номер для заказа**
EM 221, 24 В пост. тока, цифровой, 8 входов	6ES7 221-1BF22-0XA0
EM 221, цифровой, 8 входов перем. тока (8 x 120/230 В перем. тока)	6ES7 221-1EF22-0XA0
EM 221, цифровой ввод, 16 x 24 В пост. тока	6ES7 221-1BH22-0XA0
EM 222, 24 В пост. тока, цифровой, 8 выходов	6ES7 222-1BF22-0XA0
EM 222, цифровой вывод, 8 реле	6ES7 222-1HF22-0XA0
EM 222, цифровой, 8 выходов перем. тока (8 x 120/230 В перем. тока)	6ES7 222-1EF22-0XA0
EM 222, цифровой вывод, 4 x 24 В пост. тока – 5 А	6ES7 222-1BD22-0XA0
EM 222, цифровой вывод, 4 реле – 10 А	6ES7 222-1HD22-0XA0
EM 223, 24 В пост. тока, цифровой ввод-вывод, 4 входа/4 выхода	6ES7 223-1BF22-0XA0
EM 223, 24 В пост. тока, цифровой ввод-вывод, 4 входа/4 релейных выхода	6ES7 223-1HF22-0XA0
EM 223, 24 В пост. тока, цифровой ввод-вывод, 8 входов/8 выходов	6ES7 223-1BH22-0XA0
EM 223, 24 В пост. тока, цифровой ввод-вывод, 8 входов/8 релейных выходов	6ES7 223-1PH22-0XA0
EM 223, 24 В пост. тока, цифровой ввод-вывод, 16 входов/16 выходов	6ES7 223-1BL22-0XA0
EM 223, 24 В пост. тока, цифровой ввод-вывод, 16 входов/16 релейных выходов	6ES7 223-1PL22-0XA0
EM 231, аналоговый ввод, 4 входа	6ES7 231-0HC22-0XA0
EM 231, аналоговый ввод, RTD, 2 входа	6ES7 231-7PB22-0XA0
EM 231, аналоговый ввод, термопара, 4 входа	6ES7 231-7PD22-0XA0
EM 232, аналоговый вывод, 2 выхода	6ES7 232-0HB22-0XA0
EM 235, аналоговый ввод-вывод, 4 входа/1 выход	6ES7 235-0KD22-0XA0
EM 241, модемный модуль	6ES7 241-1AA22-0XA0
EM 253, модуль позиционирования	6ES7 253-1AA22-0XA0
EM 277 PROFIBUS-DP	6ES7 277-0AA22-0XA0
Модуль AS Interface (CP 243-2)	6GK7 243-2AX01-0XA0
Модуль Internet (CP 243-1 IT) (с электронной документацией на компакт-диске)	6GK7 243-1GX00-0XE0
Модуль Ethernet (CP 243-1) (с электронной документацией на компакт-диске)	6GK7 243-1EX00-0XE0

Сменные модули и кабели	Номер для заказа
Модуль памяти, 32K (программа пользователя)	6ES7 291-8GE20-0XA0
Модуль памяти, 64K (программа пользователя, рецепт и протокол данных)	6ES7 291-8GF23-0XA0
Модуль памяти, 256K (программа пользователя, рецепт и протокол данных)	6ES7 291-8GH23-0XA0
Часы реального времени с батарейным модулем	6ES7 297-1AA23-0XA0
Батарейный модуль BC 293, CPU 22x	6ES7 291-8BA20-0XA0
Кабель для модулей расширения, .8 метров, CPU 22x/EM	6ES7 290-6AA20-0XA0
Кабель, RS–232/PPI Multi–Master	6ES7 901-3CB30-0XA0
Кабель, USB/PPI Multi–Master	6ES7 901-3DB30-0XA0
Программное обеспечение	**Номер для заказа**
STEP 7-Micro/WIN 32 (V4.0), отдельная лицензия (компакт-диск)	6ES7 810-2CC03-0YX0
STEP 7-Micro/WIN 32 (V4.0), лицензия на обновление (компакт-диск)	6ES7 810-2CC03-0YX3
S7–200 Toolbox:: TP-Designer для TP070, версия 1.0 (компакт-диск)	6ES7 850-2BC00-0YX0
STEP 7-Micro/WIN, дополнительный пакет: библиотека команд STEP 7-Micro/WIN 32, V1.1 (компакт-диск)	6ES7 830-2BC00-0YX0
S7–200 PC Access V1.0 (OPC-сервер), отдельная лицензия	6ES7 840-2CC01-0YX0
S7–200 PC Access V1.0 (Version), лицензия на многократное копирования	6ES7 840-2CC01-0YX1
Конфигурационное программное обеспечение WinCC Flexible Micro	6AV6 610-0AA01-0AA0

Коммуникационные платы	Номер для заказа
CP 5411: укороченная AT ISA	6GK 1 541-1AA00
CP 5511: PCMCIA, Type II	6GK 1 551-1AA00
CP 5611: плата PCI (версия 3.0 или выше)	6GK 1 561-1AA00
Руководства	**Номер для заказа**
Системное руководство «Программируемый контроллер S7-200» (немецкий язык)	6ES7 298-8FA24-8AH0
Системное руководство «Программируемый контроллер S7-200» (английский язык)	6ES7 298-8FA24-8BH0
Системное руководство «Программируемый контроллер S7-200» (французский язык)	6ES7 298-8FA24-8CH0
Системное руководство «Программируемый контроллер S7-200» (испанский язык)	6ES7 298-8FA24-8DH0
Системное руководство «Программируемый контроллер S7-200» (итальянский язык)	6ES7 298-8FA24-8EH0
Руководство S7–200 Point–to–Point Interface Communication [Обмен данными через двухточечный интерфейс S7-200] (английский/немецкий)	6ES7 298-8GA00-8XH0
TP070 Touch Panel [Сенсорная панель TP070], руководство пользователя (английский язык)	6AV6 591-1DC01-0AB0
TP170 micro, руководство по эксплуатации (английский язык)	6AV6 691-1DB01-0AB0
Руководство CP 243-2 SIMATIC NET AS–Interface Master (английский язык)	6GK7 243-2AX00-8BA0
WinCC Flexible Micro User Manual (английский язык)	6AV6 691-1AA01-0AB0

Кабели, сетевые соединители и повторители	Номер для заказа
Кабель MPI	6ES7 901-0BF00-0AA0
Сетевой кабель PROFIBUS	6XVI 830-0AH10
Штекер для подключения к сетевой шине с портом для устройства программирования, вертикальный кабельный вывод	6ES7 972-0BB11-0XA0
Штекер для подключения к сетевой шине (без порта для устройства программирования), вертикальный кабельный вывод	6ES7 972-0BA11-0XA0
Штекер RS–485 для подключения к шине с кабельным выводом под углом 35° (без порта для устройства программирования)	6ES7 972-0BA40-0XA0
Штекер RS–485 для подключения к шине с кабельным выводом под углом 35° (с портом для устройства программирования)	6ES7 972-0BB40-0XA0
Клеммный блок CPU 22x/EM, 7 клемм, съемный	6ES7 292-1AD20-0AA0
Клеммный блок CPU 22x/EM, 12 клемм съемный	6ES7 292-1AE20-0AA0
Клеммный блок CPU 22x/EM, 14 клемм съемный	6ES7 292-1AF20-0AA0
Клеммный блок CPU 22x/EM, 18 клемм съемный	6ES7 292-1AG20-0AA0
Повторитель RS–485, IP 20, с гальванической развязкой	6ES7 972-0AA00-0XA0
Интерфейсы оператора	**Номер для заказа**
Текстовый дисплей TD 200	6ES7 272-0AA30-0YA0
Текстовый дисплей TD 200C (заказная передняя панель)[1]	6ES7 272-1AA10-0YA0
Панель оператора OP3	6AV3 503-1DB10T
Панель оператора OP7	6AV3 607-1JC20-0AX1
Панель оператора OP17	6AV3 617-1JC20-0AX1
Сенсорная панель TP070	6AV6 545-0AA15-2AX0
Сенсорная панель TP170 micro	6AV6 640-0CA01-0AX0
Разное	**Номер для заказа**
Упоры для профильной шины	6ES5 728-8MAll
Клеммный блок с 12 зажимами для полевой проводки (CPU 221, CPU 222) 10 штук	6ES7 290-2AA00-0XA0
Комплект запасных крышек, содержит по 4 элемента каждого из следующих видов: крышки для клеммных блоков на 7, 12, 14, 18, 2x12, 2x14 клемм; дверца для доступа к CPU, дверца для доступа к EM	6ES7 291-3AX20-0XA0
Имитатор с 8 клеммами	6ES7 274 1XF00-0XA0
Имитатор с 14 клеммами	6ES7 274 1XH00-0XA0
Имитатор с 24 клеммами	6ES7 274 1XK00-0XA0
Шаблоны для передней панели TD 200C (пакет пустых шаблонов)	6ES7 272-1AF00-7AA0

1 Содержит пустой шаблон для заполнения пользователем. если Вам нужны дополнительные пустые шаблоны, закажите шаблоны для передней панели TD 200C.